

## КНЕ 2660 Quick (600663500) Перфоратор комбинированный

Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600663500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306241



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

## Технические данные

### Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	3 Дж
Макс. число ударов	4300 /мин
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	26 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	32 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	830 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3.1 кг
Длина кабеля	4 м

### Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12.9 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	2.4 м/с <sup>2</sup>
Долбление	8.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
 Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком  
 Прорезиненная дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 Пластиковый кофр