

**SDS-max Pro 4 / 20 x 520 мм (623322000)**

№ для заказа 623322000

EAN (Европейский номер товара) 4007430437815



Альтернативное изображение

- Непревзойденная разрушительная сила за счет чрезвычайно прочной и агрессивной цельной твердосплавной режущей кромки в форме S
- Стабильно высокая долговечность: короткая головка с объемными каналами обеспечивает беспроблемный отвод отходов бурения. Минимальное тепловыделение
- Максимальная скорость: установленные под наклоном вспомогательные режущие кромки для агрессивного бурения
- Оптимальное центрирование: активное центрирующее острие для оптимального ведения при бурении бетона и армированного бетона
- Точный диаметр отверстия: инновационная маркировка износа (служит индикатором точности соблюдения размеров)
- Vibration Control: оптимизированные показатели вибрации — идеально для самых сложных требований на стройплощадке
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня

**Технические данные**

**Характеристики**

Диаметр	20 мм
Рабочая длина	400 мм
Общая длина	520 мм
Товарная единица	1