

Аккумуляторная травокосилка LXT®

DUR189Z

18В • 4 000 – 6 000 об/мин • 300 мм

Травокосилка с бесщеточным двигателем для требовательных частных пользователей

Травокосилка оснащена бесщеточным двигателем. Изогнутая форма штанги снимает нагрузку с поясницы. Регулируемая длина позволяет выбрать комфортное положение для работы. Режим ADT считывает нагрузку с режущей поверхности и автоматически выбирает скорость кошения, что увеличивает продолжительность работы на одном заряде. Реверс с легкостью удаляет намотавшуюся траву с вала.



LXT 18V **BL** MOTOR **ADT**

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Частота холостого хода	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Диаметр кошения	255 / 300 mm
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	3,0 - 3,3 kg
Диаметр триммерной головки	2,0 mm
Защита аккумулятора	✓
Уровень звукового давления (L _{рА})	77 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	2 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	1618 x 258 x 396 mm
Бесщеточный двигатель	✓
Аккумуляторы LXT	✓
Головка шпинделя	M8 x 1,25 RH
Продолжительность работы с	38 - 103 min

EAN 0088381858137

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

125516-5

Ременная оснастка на одно плечо



197188-6

Триммерная головка с пластиковыми



198426-9

Сменные пластиковые ножи



198971-4

Триммерная головка

