

## SDS-max Pro 4 / 18 x 540 мм (623320000)

№ для заказа 623320000

EAN (Европейский номер товара) 4007430437792



Альтернативное изображение

- Непревзойденная разрушительная сила за счет чрезвычайно прочной и агрессивной цельной твердосплавной режущей кромки в форме S
- Стабильно высокая долговечность: короткая головка с объемными каналами обеспечивает беспроблемный отвод отходов бурения. Минимальное тепловыделение
- Максимальная скорость: установленные под наклоном вспомогательные режущие кромки для агрессивного бурения
- Оптимальное центрирование: активное центрирующее острие для оптимального ведения при бурении бетона и армированного бетона
- Точный диаметр отверстия: инновационная маркировка износа (служит индикатором точности соблюдения размеров)
- Контроль вибрации: оптимизированные показатели вибрации – идеально соответствуют самым высоким требованиям на стройплощадке
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня

### Технические данные

#### Характеристики

Диаметр	18 мм
Рабочая длина	400 мм
Общая длина	540 мм
Товарная единица	1