

## **КНЕ 3250 (600637000) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр**

№ для заказа 600637000

EAN (Европейский номер товара) 4007430213006



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

## Технические данные

### Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	3.1 Дж
Макс. число ударов	4470 /мин
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	32 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	82 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	35 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1150 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	920 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3.4 кг
Длина кабеля	4 м

### Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12.9 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Долбление	10.9 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
 Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
 Ограничитель глубины сверления  
 Пластиковый кофр